







OG.INS NT-ARSv1

G.INS의 G는 관성항법장치에서 중요한 요소인 Gravity를 의미하기도 하며, 사용자에 게 좀 더 나은 결과값을 제시하기 위해 Genius한 제품을 만들기 위한 저희의 의지를 의 미하기도 합니다. 또한 G.INS의 INS는 관성항법장치(Inertial Navigation System)를 의 미하는데, 관성항법장치는 엔코더와 같이 고정점이 있어야만 상대각도를 측정할 수 있는 센서를 사용할 수 없는 경우 자신의 자세를 측정하기 위한 필수 장비입니다. 이번에 저 희 ㈜엔티렉스는 G.INS 제품군의 첫 제품으로 NT-ARSv1을 출시하게 되었습니다.



[그림 1]. Pitch, Roll의 개념도

ARS(Attitude Reference System)는 관성항법장치들 중에서 [그림 1]에 보이듯이 진행방 향과 측면방향을 중심으로 회전하는 각도(Roll, Pitch)를 의미합니다. 저희 NT-ARSv1은 32 비트 ARM Cortex-M3 마이크로프로세서를 탑재하여 3축 가속도센서, 2축 자이로센서 의 데이터를 사용하여 6개의 3차원 자세정보(X, Y, Z, ROLL, PITCH, YAW) 중 ROLL 과 PITCH 의 각을 구하는 ARS 모듈로써, Roll과 Pitch의 각도와 각속도를 사용자에게 RS232나 CAN통신으로 라디안(radian) 단위로 출력해 주도록 설계되어 있습니다.

저희 NT-ARSv1은

- -. 소형 항공기의 자세측정이나
- -. 로봇의 특정 지점의 절대각도,
- -. 세그웨이와 같은 밸런싱로봇의 자세측정

등에 활용할 수 있습니다.



Contents

1.	NT-ARSv1 제품 특징 및 사양서	Page. 4
2.	True Value VS. Sensor Value	Page. 8
3.	NT-ARSv1 핀 연결도 및 방향	Page. 15
4.	NT-ARSv1 인터페이스 - RS232	Page. 16
5.	NT-ARSv1 인터페이스 – CAN	Page. 19
6.	NT-ARSv1 명령어	Page. 21
	6-1 Bias Calibration	Page. 22
	6-2 Factory Reset	Page. 22
	6-3 CAN Bitrate 설정	Page. 23
	6-4 RS232 Bitrate 설정	Page. 23
	6-5 CAN Master ID 설정	Page. 24
	6-6 CAN Slave ID 설정	Page. 24
	6-7 모든 설정값 저장	Page. 25
	6-8 Software Reset	Page. 25
	6-9 MCU 주변온도 체크	Page. 26
	6-10 RS232를 이용한 데이터 출력	Page. 26
	6-11 CAN을 이용한 데이터 출력	Page. 27
7.	NT-ARSv1 Monitoring Program	Page. 29
8.	부록	
	8-1 데이터 처리 예제	Page. 38
	8-2 NT-ARSv1 구성품	Page. 40
9.	오작동시 체크사항	Page. 41





1. NT - ARSv1 제품 특징 및 사양서

1-1 Feature

NT-ARSv1은 RS232통신과 CAN통신이 지원됩니다. 흔히 쓰이는 RS232통신을 사용하여 사용자가 쉽게 접근할 수 있고, 장거리 멀티 통신인 CAN(Control Area Network)을 인터페이스로 사용함으로 주 메인 컨트롤러보드에서의 장착을 벗어 나, 로봇의 중심에서 정확한 각도를 검출하여 사용자에게 알려줄 것입니다.

NT-ARSv1은 센서 특성에 따라 오차가 발생하는 것을 줄이기 위해, 출하 단계 에서 모든 Calibration을 마치고 출고합니다. 따라서, 처음 전원 인가 시 Booting 시간을 제외하고 별도의 대기 상태가 필요 없습니다. 또한 사용자가 편의에 따 라 Calibration을 할 수 있도록 Software 명령어를 준비해 두었습니다.

NT-ARSv1은 1.6T의 알루미늄 케이스 타입으로 소형화 하여 제작하였기 때문에, 큰 충격에서도 제품을 보호할 수 있습니다.

1-2 General Specification

- 알루미늄 케이스 초소형사이즈
- ◆ 작동 환경 : 각속도 500°/s, 가속도 1.5g, 온도 -10 ~ 80℃ 이내
- ◆ 작동 범위 : ±90 ° 이내
- 0° 유지 Error < 0.5°
- Dynamic Error < 2 °
- Resolution : 0.001rad
- Response Time : 10ms
- Size(L,W,H) : 29.6mm , 31.4mm, 10mm
- 무게 : 20 g

1-3 Interfaces

- RS232 Interface
- CAN (CAN2.0B Extended CAN) Interface
- Monitoring Program(RS232)

Protocol	Bit rate	Unit
RS232	115200 / 230400	bps
CAN 2.0B	250 / 500 / 1000	Kbps

<표 1.1 Communication Protocol>

1-4 Indicator



• LED (NT-ARSv1의 상태확인 가능)

1-5 Software Setting

- RS-232 Bit rate 설정
- ◆ CAN Bit rate 설정
- ◆ CAN Master ID 설정
- ◆ CAN Slave ID 설정
- 간단한 명령어를 통해 0° Calibration 설정
- 출하단계로 초기화
- Software Reset

1-6 Electric Specification

Parameter	Symbol	MAX Range	Recommend	Unit
Supply Voltage	V _{DD}	4.5~12	4.5~8	V
Supply Current	I _{DD}	100		mA
Power		225~600		mW
Temperature Range	Т	-10 ~ +80	0~45	°C
Gyroscope Range		±500		°/s
Accelerometer Range	g _{FS}	±1.5g		G
Memory Write Cycle		100,000		
Booting Time	T _B	50		ms

< 표 1.2 Operating Characteristics(T = 25°C) >

NT-ARSv1의 허용전압범위는 4.5~12V 이지만, 내부 레귤레이터의 발열을 감안 하여 8V이내를 추천합니다. 또한, 전압을 인가한 후부터, 명령어 수행을 위해 부 팅하는 시간은 50ms 이내 입니다.

데이터의 신뢰 시간의 시작은 전원 인가 후 500ms 이후부터 입니다. 이는 자 이로센서, 가속도센서 등 각종 IC 들의 워밍업 시간 등을 고려한 시간입니다.



1-7 Block Diagram



<그림 1.1 Simplified NT-ARSv1 Functional Block Diagram>

1-8 Mechanical Data

a. 도면 (단위 mm)





홀 3.2 φ





1.000 위: PART 생 ARS-BOTTOM_MIR 271-A3 b. 부착방법

NT-ARSv1은 케이스에 3.2φ의 고정홀이 뚫려 있기 때문에, 이 홀을 이용하여 다른 기구에 부착 할 수 있습니다.

주의) NT-ARSv1 은 자신이 기울어진 각도를 측정하기 때문에, 장착하실 때 반드시 평평한면, 그리고 가능하면 몸체의 중심부에 장착해 주시기 바랍니다.

1-9 주의사항

- ✓ 전원이 인가된 상태에서 배선 또는 점검을 하지 마십시오. 주 고장의 원인이 됩니다.
- ✓ 제품을 분해 혹은 개조 하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- ✓ 전원을 연결하기 전에 반드시 커넥터의 극성을 확인하시기 바랍니다.
- ✓ NT-ARSv1은 특성상 Body의 무게중심에 설치하길 권장합니다. 만약 무게중심에 설치하 지 않았을 경우, 각도가 한쪽으로 쏠려서 추출되는 경우가 발생할 수 있으며, 또한 정상 적인 각도 추출에 어려움이 있을 수 있습니다.
- ✓ 가속도가 1.5g 이상의 환경, 즉 큰 가속도 성분을 가지는 진동 환경 등에서는 정상작동 이 어렵습니다.



2. True Value VS. Sensor Value

2-1 일정 각도 유지 시 참값과의 비교 (T = 25°C)



이 그래프는 어느 일정 각도를 유지했을 때, NT-ARSv1와 실제 각도 의 차이를 비교하 여 나타낸 그래프 입니다. 그래프를 통해, NT-ARSv1은 85도 부근까지는 실제 각도와 차 이가 거의 나타나지 않지만, 85도 이상부터는 일정 각도 유지 시 오차가 발생합니다. (출 하되는 제품마다 다소 신뢰 한계치의 차이가 있습니다.)



2-2움직임이 있을 때 참값과의 비교

2-2.1 Roll 비교 (Temp = 25°C , Time = Sec, 단위 = degree) **a. 80**° 이상 진동실험 결과 (시간축에서 본 degree)



b. 80° 이하 진동실험 결과 (시간축에서 본 degree)



G.INS NT-ARSv1 (Ver1.0)





c. 30° 이하 진동실험 결과 (시간축에서 본 degree)



진동실험 결과 확대 (1초~1.5초 사이 시간에서 본 degree)







진동실험 결과 확대 (1.5초~1.6초 사이 시간에서 본 degree











2-3 0° 유지 **Error (**0° 유지, Temp = 25°C, Time = Sec)



진동실험 결과 확대 (1초~1.5초 사이 시간에서 본 degree)







2-4 온도특성









b. 고온 (T = 55°C) 에서의 오차 확인 (단위: Degree)

고온에서는 오차가 10%이상 발생할 수 있습니다. **b. 저온 (T = 5°**C) 에서의 오차 확인 (단위: Degree)



저온에서는 상온에서의 오차범위 2°보다 오차가 크게 발생할 수 있습니다.





3. NT – ARSv1 핀 연결도

NT - ARSv1은 12507HS - 06L(6핀 커넥터)를 사용하고 있습니다. 각 핀에 대한 설명과 그림은 아래를 참조 하시기 바랍니다. (케이스 상단에 1번핀 표시가 되어있습니다.)

3-1 핀맵



<표 3.1 Pin Descriptions>

3-2 RS232 연결의 예





4. NT - ARSv1 인터페이스 - RS232

RS232통신이 지원되는 PC 혹은 다른 마이크로 컨트롤러 등을 통해 통신하는 방법입니다. NT-ARSv1은 자체에 RS232통신을 할 수 있도록 SP3232 칩이 내장되어 있습니다. 그러므로 별도의 드라이버 없이 RS232통신이 가능합니다. 만약 마이크로컨트롤러를 통해 NT-ARSv1의 데이터를 처 리하시고자 한다면, 반드시 MAX232나, SP3232와 같은 기능을 하는 칩을 거쳐서 통신 하시기 바 랍니다.

제품 출하 시 기본 통신속도는 115200bps 로 설정되어 있습니다. NT-ARSv1은 하이퍼터미널과 같은 프로그램 , 모니터링프로그램, 다른 MCU 보드를 통해 사용할 수 있습니다.

Bitrate	115200 / 230400 bps
Data Bits	8 bits
Parity	None
Stop Bit	1bit
Flow Control	None

<표 4.1 RS232 Protocol 사양>

4-1 PC 와 연결



<그림 4.1 RS232 - PC와의 연결>





🌯 COM3_9600 - 하이퍼린미널	
파일(E) 편집(E) 보기(V) 호출(C) 전송(T) 도움말(H)	
D 🗳 📾 🐉 🗈 🎦 📸	
	1^

Company : NTREX.Inc.	
Firmware: NT-ARSv1 Ver 1.0	
Release : 1/Apr/2011	
Homepage: www.NTrex.co.kr	
Contact : lab@ntrex.co.kr	

100017	
-	
(여권 0:00:58 _ ANSIW115200.8_N_1 _ SCROLL _ CAPS _ NHM [캡] 배코	¥
	.1

<그림 4.3 RS232 - 하이퍼터미널을 이용하여 확인한 초기화면>



<그림 4.4 RS232 - 모니터링프로그램을 이용하여 확인한 예>





4-2 다른 Micom 과의 연결



<그림 4.5 RS232 - 다른 MCU와의 연결>



<그림 4.6 RS232 - 명령어 순서도>

위 순서도는 다른 MCU를 통해 데이터를 받을 경우에 대한 예 입니다. 처음 전원을 인가한 후, NT-ARSv1에게 "<CAC>" 명령어를 보내면, START로 인식하고 데이터를 출력하게 됩니다. 그리고, 데이터를 받을 필요가 없을 경우 "<CAE>" 명령어를 보냄으로써, 데이터 출력을 종료할 수 있습 니다. (만약 NT-ARSv1이 각도 데이터를 출력하고 있을 경우, <CAE> 명령어 이외 모든 명령어는 받아들이지 않습니다.)

NT-ARSv1 명령어 - Page.21



5. NT – ARSv1 인터페이스 – CAN

CAN(Control Area Network)통신은 차량룡 네트워크 시스템으로 개발된 통신입니다. 주로 마이 크로컨트롤러들 간의 통신을 위해 설계된 시리얼 네티워크 통신방식으로, 국제표준 규격으로 제 정되어 있습니다. CAN통신은 1:1 통신뿐 아니라 멀티 마스터 통신이 가능하고, 특히 장거리 통신 이 가능하기 때문에, 하나의 컨트롤러를 통해 여러 개의 디바이스를 제어 할 수 있습니다.

NT-ARSv1은 CAN2.0B 규격의(Extended CAN) 프로토콜을 따르고 있으며, ID 설정은 Master, Slave 각각 0~999(0x000 ~ 0x3E7)까지 설정 할 수 있습니다.

5-1 CAN 통신을 사용하는 이유

- 통신속도 : 최대 1Mbps
- ◆ Multi-Master 구조: 통신 신호 충돌 대책이 있음(CSMA/CA)
- 메시지 ID간 우선순위가 있음.
- 데이터 송신 충돌 정지 시, 선로가 비어 있을 때 자동 재 전송 기능
- 통신 데이터 수 : 8바이트
- 통신 프로토콜/에러 처리를 Hardware 적으로 처리.
- 멀티 통신 가능(ID구분- Standard: 11bit, Extended: 29bit)
- Noise 환경에 강함

BUS Length	Bit rate (단위 : bps)	Bit time
25M	1000Kbps	1us
100M	500Kbps	2us
250M	250Kbps	8us

<표 5.1 CAN Protocol 사양>





5-2 CAN통신 사용방법

CAN통신은 PC에서 직접 데이터를 받아 볼 수는 없지만, "CAN to RS232" 와 같은 변환기를 통 해 데이터를 받아볼 수 있고, 다른 마이크로컨트롤러와 통신할 수 있습니다. CAN통신은 멀티 마 스터 통신이 되는 큰 장점 때문에 제어 분야에서는 널리 쓰이고 있습니다.

만약 별도의 마이크로 컨트롤러를 통해 CAN통신을 할 경우 CAN BUS에 직접 연결되는 CAN Transceiver가 필요합니다. 흔히 사용되는 CAN Transceiver는 ATA6660, MCP2551, PCA6558 등이 있습니다. NT-ARSv1에는 CAN Transceiver가 내장되어 있기 때문에 별도의 Transceiver를 달아줄 필요는 없습니다.

CAN 통신선의 특징은 2가닥의 CAN_H, CAN_L 권선으로 이루어진 BUS 형태 입니다. 이 BUS에 각종 디바이스가 붙게 되며, 이 BUS 를 통해 통신을 하게 됩니다.

그리고 BUS의 양 단에는 임피던스 매칭용 종단저항(120~130 Ohm) 을 달아주어야 합니다.

(NT-ARSv1에는 별도의 종단저항이 달려있지 않습니다. 만약 종단저항이 달리지 않을 경우 데이 터를 받을 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.)



<그림 5.1 CAN - 다른 MCU와 연결>

CAN통신 또한, RS232와 마찬가지로 텍스트 형식의 데이터를 명령어로 인식합니다. 명령어 보기는 Page 21 을 참조하시기 바랍니다.





6. NT – ARSv1 명령어

RS232와 CAN통신을 통해 메시지를 전달할 때, 기본적으로 아스키 형태의 문자열을 주고 받으 며, 대소문자를 구분 해 주어야 합니다. 문자열의 기본 형식은 '<' 으로 시작하여 '>' 으로 종료됩 니다. NT-ARSv1을 가장 기본적으로 동작확인을 하는 방법으로는, NT-ARSv1용 모니터링 프로그램 과 Windows 에서 제공되는 하이퍼터미널 등이 있습니다. 각각의 제어명령에 대한 분류는 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

	Command	Echo Command	Discription	Value	Response
	<cah></cah>	Х	RS232 모드 데이터	Х	<roll, pitch,="" rated<="" th=""></roll,>
					Roll ,Rated Pitch> STRING
	<caw></caw>	Х	RS232 모드 데이터	х	<roll pitch="" rated="" rated<="" roll="" th=""></roll>
데이터			출력 시작		Pitch > HEXA
출력	<cac></cac>	Х	CAN 모드 데이터	Х	<roll pitch="" rated="" rated<="" roll="" th=""></roll>
			출력 시작		Pitch > HEXA
	<cao></cao>	х	데이터 한번 출력	х	<roll pitch="" rated="" rated<="" roll="" th=""></roll>
					Pitch > STRING
	<cae></cae>	Х	데이터 출력 끝	х	
	<cat></cat>	Х	NT-ARSv1 내부온도	Х	Ex) <cat25.94></cat25.94>
설정	<csu0~1></csu0~1>	<csu0~1!></csu0~1!>	RS232 Bitrate SET	0,1	
명령어	<csc0~2></csc0~2>	<csc0~2!></csc0~2!>	CAN Bitrate SET	0,1,2	
	<csm0~999></csm0~999>	<csm0~999!></csm0~999!>	CAN Master ID SET	0~255	
	<css0~999></css0~999>	<css0~999!></css0~999!>	CAN Slave ID SET	0~255	
	<cst></cst>	<cst!></cst!>	설정값 저장	Х	<dcok></dcok>
	<csl></csl>	<csl!></csl!>	Bias Calibration	Х	<clok></clok>
	<csf></csf>	<csf!></csf!>	Factory Reset	Х	<frok></frok>
	<crs></crs>	Х	RESET	Х	<rst></rst>
	<err></err>	X	에러 메시지	Х	<err></err>

<표 6.1 명령어 Table>

* Echo Command는 모든 명령어 마지막 문자 '>' 앞에 ! 를 붙여줌으로써, 사용자가 입력 한 문자열을 에코응답형식으로 보내줍니다.





6-1. Bias Calibration

명령어	<csl></csl>
설명	Bias Calibration
Default	Х

Bias Calibration은 NT-ARSv1에 내장되어 있는 가속도, 자이로 센서의 바이어스 값을 다시 설정 해주는 기능입니다. 명령어를 CAN통신이나 RS232를 통해 사용하실 수 있습니다. 위 기능을 수행 하는 동안에는 어떤 명령어도 실행하지 않습니다. 또한, 위 기능이 실행 중에 있으면, LED가 5번 깜빡이게 됩니다. 만약 Calibration작업을 수행하는 동안 다른 명령어가 들어오게 되면, Calibration 명령이 끝난 뒤 가장 최근에 들어온 명령어를 수행합니다.

주의) 위 기능은 NT-ARSv1을 기본설정 후 NT-ARSv1을 재부팅 하시고 설정 하시기 바랍니다. 또한 NT-ARSv1은 제품 출하 시 적절한 Bias값을 갖고 출하 되므로 반드시 재설정이 필요할 때만 사용하시기 바랍니다.

6-2. Factory Reset

명령어	<csf></csf>
설명	모든 설정값을 출하단계로 리셋
Default	Х

제품을 출하 단계에 설정된 기본값으로 되돌리는 명령입니다. 설정값(NT-ARSv1 의 내부 가속 도 바이어스값, 자이로 바이어스값, CAN Bitrate, RS232 Bitrate) 이 모두 기본설정으로 바뀌며, CAN Bitrate의 경우에는 250K, RS232 Bitrate 의 경우 115200 으로 초기화 됩니다.



6-3. CAN Bitrate 설정

명령어	<csc0~2></csc0~2>
설명	CAN Bitrate 설정
Default	0
Example	<csc0></csc0>

NT-ARSv1의 CAN 통신속도 설정에 관한 명령입니다. 명령어를 통해 설정값이 임시 버퍼에 저장이 되며, 최종 데이터 저장을 하게 되면 (명령어 : <CST>) 변경된 설정이 적용되어 동작합니다. (반드시 리셋을 해야 합니다.)

Value	Bit rate (단위 : bps)
0	250K
1	500K
2	1000K

6-4. RS232 Bitrate 설정

명령어	<csu0~1></csu0~1>
설명	CAN Bitrate 설정
Default	0
Example	<csu1></csu1>

NT-ARSv1의 RS232 통신속도 설정에 관한 명령입니다. 명령어를 통해 설정값이 임시 버퍼에 저 장이 되며, 최종 데이터 저장을 하게 되면 (명령어 : <CST>) 변경된 설정이 적용되어 동작합니다. (반드시 리셋을 해야 합니다.)

Value	Bit rate (단위 : bps)
0	115200
1	230400





6-5. CAN Master ID 설정

명령어	<csm0~999></csm0~999>
설명	CAN Node Master ID 설정
Default	2
Example	<csm2></csm2>

NT-ARSv1과 통신할 마스터 ID 설정에 관한 명령입니다. 명령어를 통해 설정값이 임시 버퍼에 저장이 되며, 최종 데이터 저장을 하게 되면 (명령어 : <CST>) 변경된 설정이 적용되어 동작합니 다. (반드시 리셋을 해야 합니다.) 위 명령은 NT-ARSv1으로부터 데이터를 받을 주소를 입력하는 것 입니다. 따라서 주 컨트롤러가 이에 해당합니다. ID의 범위는 0 ~ 999(0x000~0x3E7)까지 입니 다.

* ex) <CSM100> 의 경우 실제 ID값은 16진수로 변형된 '0x64' 입니다.

6-6. CAN Slave ID 설정

명령어	<css0~999></css0~999>
설명	CAN Node Slave ID 설정
Default	2
Example	<csm2></csm2>

NT-ARSv1의 CAN ID 설정에 관한 명령입니다. 명령어를 통해 설정값이 임시 버퍼에 저장이 되며, 최종 데이터 저장을 하게 되면 (명령어 : <CST>) 변경된 설정이 적용되어 동작합니다. (반드시 리셋을 해야 합니다.) 위 명령은 NT-ARSv1의 CAN ID 이며, MASTER(주 컨트롤러) 에서 NT-ARSv1 에게 명령어를 보내려면 이 주소값을 사용 하셔야 합니다. ID의 범위는 0 ~ 999(0x000~0x3E7)까지 입니다.

* ex) <CSS100> 의 경우 실제 ID값은 16진수로 변형된 '0x64' 입니다.



6-7. 모든 설정값 저장

명령어	<cst></cst>
설명	모든 설정값 저장
Default	Х

NT-ARSv1의 모든 설정값을 저장하는 명령어입니다. 위 명령어를 통해 재설정한 값을 저장하게 됩니다.

데이터 설정 예)



순서 1) RS232 Bitrate 230400bps로 변경하기 위해 <CSU1> 입력 순서 2) 데이터를 저장하기 위해 <CST> 명령어 입력 순서 3) 데이터 저장이 완료, 적용시키기 위해 <CRS>(Software Reset) 실행

6-8. Software RESET

명령어	<crs></crs>
설명	NT-ARSv1 Software RESET
Default	Х

NT-ARSv1을 RESET하는 명령어 입니다. 명령어를 통해 NT-ARSv1은 재부팅을 하게 됩니다.





6-9. MCU 주변온도 체크

	<cat></cat>
설명	NT-ARSv1 MCU 주변온도
Example Response	<cat25.93> 25.93°C</cat25.93>

<CAT> 명령어는 NT-ARSv1의 내부 온도로써, 현재 MCU 주변의 온도를 체크해서 알려주는 명령어 입니다.

6-10. RS-232 을 이용한 데이터 출력

명령어	<cah></cah>	<caw></caw>	
설명	RS-232 를 통해 데이터 출력	RS-232 를 통해 데이터 출력	
Default	Х	Х	
출력 예제	<-123,52,1,53>	<0x84 0x1F 0x00 0x15 0x00 0x015 0x00	
		0x05>	

a. Data Format

RS232 통신을 통해 하이퍼터미널 혹은 MCU로 NT-ARSv1의 각도 데이터를 받는 방 법입니다.

Data는 "<", ">" 사이에 4개의 정보(Roll, Pitch, Rated Roll, Rated Pitch)가 출력 됩니 다. Roll과 Pitch는 센서에서 읽은 값을 필터링하여 각도로 계산하여 내보내 주는 것 이고, Rated Roll 과 Ratd Pitch 는 GYRO 센서에서 출력된 값의 변화율에 스케일펙터 를 고려한 값을 출력해 주는 것입니다.

즉, Rated Roll, Rated Pitch 데이터는

(GYRO_Out - GYRO_Bias) * Scalefactor 입니다.

각 데이터의 단위는 Radian이며, 1000을 곱한 값이 출력됩니다. 따라서 데이터를 받 은 뒤 1000으로 나눈 값이 실제 값이 됩니다.

ex) gd_Roll = -(((double)(ni_RollBuf)) / 1000.0 * 180.0 / 3.141592);

<CAW> 명령어의 처리 방법은 "<", ">" 사이에 8Byte의 Hexa로 이루어진 데이터이 며 각각의 데이터 처리는 CAN 통신을 통한 처리 방법과 동일합니다.



b. Flow Chart



<그림 6.9-1 RS232 데이터 출력 순서도>

6-11. CAN 을 이용한 데이터 출력

명령어	<cac></cac>
설명	CAN 통신을 통해 데이터 출력
Default	Х
출력예제	0x84 0x1F 0x00 0x15 0x00 0x015 0x00 0x05

a. Data Format

CAN 통신을 이용한 데이터 출력입니다. CAN 통신 사용시 NT-ARSv1는 SLAVE로 동 작하고, MASTER ID에게 데이터를 송신합니다.

Data 는 8Byte를 기준으로, 2Byte 씩 묶어서 4개의 정보(Roll, Pitch, Rated Roll, Rated Pitch)가 출력 됩니다. Roll 과 Pitch 는 센서에서 읽은 값을 필터링 하여 각도로 계산 하여 내보내 주는 것이고, Rated Roll 과 Rated Pitch 는 GYRO 센서에서 출력된 값의 변화율에 스케일펙터를 고려한 값을 출력해 주는 것입니다.

즉, Rated Roll, Rated Pitch 데이터는

(GYRO_Out - GYRO_Bias) * Scalefactor 입니다.







<그림 6.10-1 CAN 데이터 출력 순서도>

c. CAN 데이터 처리

CAN 데이터의 길이는 8 Byte 이며, 별도의 데이터 가공이 필요합니다. 이는, 8 Byte 안에 Roll, Pitch, Rated Roll, Rated Pitch 의 4가지 정보를 한번에 보내기 위해 데이터 를 변환했기 때문입니다.

Ro	oll	Pit	tch	Gyı	roX	Gy	roY
DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]

데이터의 구성은 7비트의 상위 데이터, 8비트의 하위 데이터입니다. 또한 각각의 상 위 데이터(DATA[0], DATA[2], DATA[4], DATA[6])의 경우 최상위 bit는 부호 비트로, 1은 음수 0은 양수 입니다.

Roll 데이터를 예로 들면, Roll의 DATA[0]은 상위 7비트에 해당하는 값이며, DATA[1] 은 하위 8비트의 값 입니다. (정확한 데이터 처리 방법은 부록 9.1 A를 참조 하시기 바랍니다.)

각 데이터의 단위는 Radian 이며, 1000을 곱한 값이 출력됩니다. 따라서 데이터를 받은 뒤 1000으로 나눈 값이 실제 값이 됩니다.

ex) gd_Roll = -(((double)(ni_RollBuf)) / 1000.0 * 180.0 / 3.141592);





7. NT-ARSv1 Monitoring Program

7-1 NT-ARSv1 Monitoring Program Install

A. 설치 가능한 PC

- RS232 포트 또는 USB포트가 있는 기종
- 하드 디스크 용량 :10MB 이상
- 해상도 : 1024 x 768 이상
- 지원가능 OS : Window XP
 - (XP 이후 버전 용 모니터링 프로그램은 곧 배포 예정입니다.)

B. 사용자 프로그램 설치 방법

a. <그림 7-1>과 같은 아이콘을 클릭하여 실행하면 [그림 7-2]와 같은 화면이 나옵 니다. 화면의 지시에 따라 설치해 주십시오.



NT-ARS(Ver1,0),exe <그림7-1 설치 아이콘>

b. <그림7-2>와 같이 프로그램 설치 메인 화면에서 다음을 클릭합니다.



<그림 7-2 프로그램 설치 메인 화면>

c. <그림 7-3>과 같이 프로그램 설치 폴더는 C:₩Program Files₩NT-ARS 폴더로 지 정되어 있으며, 설치폴더 변경은 불가능 합니다. 프로그램을 설치 하시려면 설치 시작을 클릭합니다.

nt-ARS Monitor	ing Program 설치 📃 🗖 🔀
	NT-ARS Monitoring Program을(를) 다음 폴더에 설치합니다.
MARO	<설치시작>을 누르시면 다음 폴더에 설치를 시작합니다.
0.0	설치에 필요한 공간: 8,130KBytes
NTREX.	설치 플더 C:₩Program Files₩NT-ARS
NTREX, inc	설치시작 취소
<그i	림 7-3 프로그램 설치 폴더>





, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
nt-ARS Monitori	ing Program 설치 📃 🗖 🔀
	NT-ARS Monitoring Program을(를) 설치하는 중입니다.
MARS	설치를 중단하시려면 〈설치중단〉을 누르세요.
	설치 폴더: C:\Program Files\NT-ARS
	설치 중인 항목: 시스템 설정
	설치 진행률:
NIREX	100%
NTREX,inc	설치중단
	리 ㅋ 4 ㅠ ㅋ ㅋ 레 나 비 식 머

d. <그림 7-4>와 같이 프로그램 설치가 시작 됩니다.

<그림 7-4 프로그램 설치 화면>

e. <그림 7-5>와 같이 프로그램 설치가 완료되면 확인을 클릭합니다.

NT-ARS Monitoring Program의 설치를 완료했습니다.	🕺 NT-ARS Monitor	ing Program 설치	\mathbf{X}
NTREX.	MARS NTREX	NT-ARS Monitoring Program의 설치를 완료했습니다.	
NTREX.inc 환연	NTREX, inc	[확인	

<그림 7-5 프로그램 설치 완료>

f. 프로그램 설치가 완료되면 <그림7-6>과 같이 아이콘이 생성되며 더블클릭 하시
 면 프로그램이 실행 됩니다.



<그림 7-6 프로그램 실행 아이콘>

g. 프로그램 제거를 원하시면 <그림 7-7>과 같이 아이콘을 클릭하시면 프로그램이 제거 됩니다.







7-2 NT-ARSv1 Network Setting

프로그램을 실행하면 메인 윈도우와 함께 <그림7-8>과 같이 Network Setting 창이 열립 니다. 또한 메인 윈도우에서

COMPORT

버튼을 클릭하여도 다음과 같은 Network Setting 창이 열립니다.



<그림 7-8 Network Setting>

1. Port No

PC의 통신 PORT 중 NT-ARSv1과 연결하고자 하는 RS232 PORT 번호를 지정합니다. 연결가능 포트번호는 1번~16번 입니다.(프로그램 실행 시 사용 가능한 COM포트만 선 택하여 연결포트로 이용할 수 있습니다. NT-ARSv1의 Bit-rate 값이 115200Bps일 때만 PC와 연결이 가능합니다.)

2. Connect

설정 완료 후 Connect 버튼을 클릭하면 해당 포트를 통하여 설정된 속도로 PC와 NT-ARSv1를 연결할 수 있습니다. 연결이 되지 않을 경우, COM포트와 NT-ARSv1모듈의 Bit-rate를 확인하시기 바랍니다.





7-3 NT-ARSv1 Setting

SETTING		
버튼을 클릭하면 <그림	맄 7-9>와 같은	창이 나타납니다.
1	G NT-ARS Setting	X
č	Current View	7.1
	Set List	Set Value
	RS232 Bitrate	115200 bps
	CAN Bitrate	250 Khz
	Master CAN ID	0
	Slave CAN ID	1
	Calibration 2	Load Set Value 👌
	Configuration 4	
	RS232 Bitrate	115200 bps 💌
	CAN Bitrate	500 Khz 💌
	Master CAN ID	0
	Slave CAN ID	0
	Factory Set	Set
	E	xit 5

<그림 7-9 NT-ARSv1 Setting 화면>

1. Current View

연결된 NT-ARSv1 에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

2. Calibration 버튼

NT-ARSv1을 Calibration 하는 버튼입니다.

3. Load Set Value 버튼

Current View 에 NT-ARSv1에 설정되어있는 현재 정보가 나타나지 않을 경우 클릭하 면 NT-ARSv1에 대한 정보를 가져옵니다.

4. Configuration

NT-ARSv1에 Setting 되어있는 정보를 사용자가 변경하고 싶을 때 사용합니다. 변경하고자 하는 값을 지정하고 Set 버튼을 클릭하면 NT-ARSv1 의 Setting 정보를 바꿀 수 있습니다. Factory Set 은 제품 출하 시 초기값으로 NT-ARSv1의 정보를 Setting 합니다. Setting 범위는 다음 <표 7-1> 과 같습니다.



Setting 목록	Setting 범위
RS232 Bitrate	115200 bps
	230400 bps
CAN Bitrate	250 Khz
	500 Khz
	1 Mhz
Master CAN ID	0 ~ 999
Slave CAN ID	0 ~ 999

<표 7-1 NT-ARSv1의 Setting 범위>

5. EXIT

NT-ARSv1 Setting 창을 닫습니다.

7-4 NT-ARSv1 Viewer



<그림 7-10 NT-ARSv1 Viewer>



1. View



<그림 7-11 NT-ARSv1 Roll, Pitch 방향>

그림 <7-10> 에서 막대의 의미는

a. Roll - Blue

<그림 7-11>과 같이 진행방향을 중심으로 회전한 각도를 Degree와 Radian 값으로 표현합니다.

b. Pitch – Red

<그림 7-11>과 같이 측면방향을 중심으로 회전한 각도를 Degree와 Radian 값으로 표현합니다.

2. Start / Stop

Start 버튼을 클릭하면 NT-ARSv1이 동작합니다. Start 버튼을 클릭하면 메인 창의 버 튼은 비활성화 됩니다.

Stop 버튼을 클릭하면 NT-ARSv1은 동작을 멈춥니다. Stop 버튼을 클릭하면 비활성화 되어있던 버튼이 다시 활성화 됩니다.





7-5 NT-ARSv1 Graph



<그림 7-12 NT-ARSv1 Graph>

1. Graph

시간 축에 따라 변하는 Roll(파란색), Pitch(빨간색)값을 그래프를 통하여 확인 할 수 있습니다.

단위시간 동안에 변화한 Roll, Pitch 값을 실시간으로 보여주기 때문에 NT-ARSv1의 현재 각도 값을 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.

2. Value

NT-ARSv1 Viewer 창과 마찬가지로 <그림7-11>과 같이 Roll, Pitch 모두 회전한 각도 를 Degree와 Radian 값으로 표현합니다.

3. Scale (단위시간)

시뮬레이션의 시간을 변경할 수 있습니다. 최소 5초에서 최대 30초까지 시뮬레이션 을 통하여 NT-ARSv1 에서 출력되는 각도 값을 한눈에 확인할 수 있습니다.(변경가능 Time Rage : 5초, 10초, 20초, 30초)

4. Start 버튼

Start 버튼을 클릭하면 NT-ARSv1과 시뮬레이션이 시작 됩니다. 버튼을 클릭하면 Start 버튼은 비활성화 됩니다.(Stop버튼 클릭시 활성화) Stop 버튼을 클릭하면 NT-ARSv1은 동작과 시뮬레이션이 멈추게 됩니다.

Capture 버튼을 클릭하면 그래프는 시간축(X)의 끝까지 진행되면 그래프의 진행은 멈 추게 되고 Capture 버튼은 Restart 버튼으로 변경됩니다. 이 때 Restart 버튼을 클릭 하면 그래프는 다시 처음으로 시작하게 됩니다.

7-6 NT-ARSv1 Save



버튼은 NT-ARSv1으로부터 들어오는 각도값을 텍스트 파일로 저장하기 위한 버튼 입니다. 버튼을 클릭하면



버튼으로 변경되고 <그림 7-13> 과 같은 창이 나타납니다.

COMPORT SETTING VIEWER GRAPH CANCEL RESET EXT CIOICI AD: Image: State of the	-
IIIIII 지장 지장 위치(!): @ 비당 화면 때 문제 Recent 내 명주다 내 명주다 내 명주다 내 명주다 대 명주다 대 대 명주다 대 명주다 대 명주다 대 명주다 대 대 대 명주다 대 대 명주다 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대	OMPORT
제장 위치(): ② 바탕 화면 ▼ ● ● ● ● ● ● 값 값 면 문서 ③ 내 비 프 취 타 ○ 내 비 프 취 타 나 당 화면 ○ 내 비 프 취 타 ○ M 비 비 프 취 타 ○ M 비 비 프 취 타 나 내 문서 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 내 별 퓨터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 내 별 퓨터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 내 별 프 취 터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 내 별 프 취 터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 비 트 취 크 환경 내 별 프 취 터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 비 트 취 크 환경 내 별 프 취 터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 내 별 프 취 터 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 트 취 크 환경 ○ M 비 비 비 ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
제장 위치(): @ 바탕 화면 Peccent Peccent 바당 화면 나 입주다 나 입주다 내 문서 내 결퓨다 내 말 하면 다 말 이름(N): 파일 형식(I): 텍스트파일(*,bxt)	티 저장
Image: Second Image: Second	저장 위치(!)
내 문서 내 컴퓨터 내 네트워크 환경 파일 이름(\\): 파일 이름(\\): 데스트파일(+,bxt) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Recent () 바람 화면
내 네트워크 환경 파일 이름(N): 파일 형식(I): 텍스트파일(*,txt) · 취소	내 문서 내 컴퓨터
파일 형식(I): 텍스트파일(+,txt) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	네트워크 환경
Welcome to NT-ARS (Ver. 1) NTREX.Inc 2011-04-07 오전10:44	Velcome to

<그림 7-13 Save버튼 클릭 화면>

- 1. 저장경로를 지정한 후 파일 이름을 입력합니다.
- 저장 버튼을 클릭합니다. Txt 파일로만 저장이 되며, 윈도우에서 제공하는 메모장으로 저장된 내용을 확인할 수 있습니다.



버튼을 클릭할 때까지 데이터는 저장되고, 데이터 양이 많아지면 파일을 열어볼 때 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 오랜 시간 동안 많은 데이터가 저장되면 프로그램이 느려지는 경우가 발생할 수 있습니다.



7-7 NT-ARSv1 RESET



버튼을 클릭하면 NT-ARSv1을 리셋 합니다.

7-8 NT-ARSv1v EXIT



버튼을 클릭하면 프로그램이 종료 됩니다.





8. 부록

8.1 데이터 처리 예제

A. HEXA 출력 데이터 처리 코드 (CAN포함)

Program Example

gc_CanBuf[0] = CanRx.Data[0];				
gc_CanBuf[1] = CanRx.Data[1];				
gc_CanBuf[2] = CanRx.Data[2];				
gc_Can	Buf[3] = CanRx.Data[3];			
gc_Can	Buf[4] = CanRx.Data[4];			
gc_Can	Buf[5] = CanRx.Data[5];			
gc_Can	Buf[6] = CanRx.Data[6];			
gc_Can	Buf[7] = CanRx.Data[7];			
//Roll				
if((gc_C	CanBuf[0]>>7) == 1) //음수			
{				
	gi_RollBuf = gc_CanBuf[1];	//Roll L Bit		
	gi_RollBuf += gc_CanBuf[0]<<8;	//Roll H Bit		
	gi_RollBuf = -(gi_RollBuf&0x7fff);			
}				
else				
{				
gi_RollBuf = (gc_CanBuf[0]<<8); //Roll H Bi		//Roll H Bit		
gi_RollBuf += gc_CanBuf[1]; //Roll L Bit		//Roll L Bit		
}				
//Pitch				
if((gc_C	CanBuf[2]>>7) == 1) //음수			
{				
	gi_PitchBuf = gc_CanBuf[3];	//Pitch L Bit		
	gi_PitchBuf += gc_CanBuf[2]<<8;	//Pitch H Bit		
	gi_PitchBuf = -(gi_PitchBuf&0x7fff);			
}				
else				
{				
	gi_PitchBuf = (gc_CanBuf[2]<<8);	//Pitch H Bit		
	gi_PitchBuf += gc_CanBuf[3];	//Pitch L Bit		
}				





```
//Gyro X
 if((gc_CanBuf[4]>>7) == 1)
                                 //음수
  {
         gi_GyroX_Buf = gc_CanBuf[5];
                                                //GyroX L Bit
         gi_GyroX_Buf += gc_CanBuf[4]<<8;</pre>
                                                //GyroX H Bit
         gi_GyroX_Buf = -(gi_GyroX_Buf&0x7fff);
 }
  else
                                 //양수
 {
         gi_GyroX_Buf = (gc_CanBuf[4]<<8);</pre>
                                                        //GyroX H Bit
         gi_GyroX_Buf += gc_CanBuf[5];
                                                //GyroX L BIt
  }
 //Gyro Y
 if((gc_CanBuf[6]>>7) == 1)
                                 //음수
 {
         gi_GyroY_Buf = gc_CanBuf[7];
                                                //GyroY L BIt
         gi_GyroY_Buf += gc_CanBuf[6]<<8;</pre>
                                                        //GyroY H Bit
         gi_GyroY_Buf = -(gi_GyroY_Buf&0x7fff);
 }
  else
                                 //양수
 {
         gi_GyroY_Buf = (gc_CanBuf[6]<<8);</pre>
                                                        //GyroY H Bit
         gi_GyroY_Buf += gc_CanBuf[7];
                                                //GyroY L BIt
 }
변수 설명
 CanRx.Data : CAN 수신데이터 버퍼 -> 8 Byte
 gc_CanBuf: 데이터 처리를 위해 만든 임시 버퍼
```





8.2 NT-ARSv1 구성품



NT-ARSv1에 사용된 커넥터와 터미널은 12507HS-06L 이며, 터미널은 12507TS 입니다. 커넥터와 터미널은 DeviceMart 홈페이지에서 구입하실 수 있습니다.





9. 오작동시 체크사항

LED가 안켜짐		배선이 올바르게 연 결 되었습니까?	
		전압은 적정 범위 입 니까? (4.5~12V)	
LED 켜짐	RS232 통신이 안될 경우	PC상에서 안될 경우	배선에 문제가 있는 지 확인
			Bitrate가 맞는지 확 인
		다른 MCU와 통신이 안될 경우	배선에 문제가 있는 지 확인
			Bitrate가 맞는지 확 인
			MAX232 와 같은 드 라이버 칩을 사용했 는지 확인
	CAN 통신이 안될 경우	다른 MCU와 통신이 안될 경우	배선에 문제가 있는 지 확인
			Bitrate를 맞는지 확 인
			CAN ID 확인
			CAN BUS 의 종단저 항 확인
			CAN 드라이버 칩을 사용했는지 확인

만약 위의 표에 있는 상황이 아닐 경우 A/S 요청 혹은 문의를 주시기 바랍니다. 단) 전원부에 의한 손상일 경우, A/S가 안될 수도 있습니다.





MEMO



상기 제품 설명서에 대한 모든 사용권과 사용된 기술의 권리는 저작권법에 의한 보호를 받고 있습니다. 따라서 본 제품 (관련자료, 아이디어, 설명서)의 어떠한 부분도 사전에 본사와 동의 없이 변경, 재생산 할 수 없으며 다른 언어로도 번역될 수 없습니다. 이를 준수하지 않아 생길 수 있는 문제에 대해서는 본사에서 어떠한 책임도 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

본 문서의 내용 및 기능은 품질 개선을 위하여 사전 동의 없이 변경될 수 있습니다.

㈜엔티렉스 Copyright © by NTrex Co., Ltd. All Right Reserved.

2011년 04월 1일 V1.0 firmware 기준

홈페이지 :	www.ntrex.co.kr
전화번호 :	070 - 7019 - 8887
팩스번호 :	02 - 6008 - 4953
일반문의 :	ebiz@ntrex.co.kr
기술문의 :	lab@ntrex.co.kr
영업문의 :	stock@ntrex.co.kr
쇼 핑 몰 :	www.devicemart.co.kr

본사 : 서울특별시 금천구 가산동 481-11 대륭테크노타운 8차 12층 1214호 부설연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 481-11 대륭테크노타운 8차 11층 1101호